

**Ersatzteile für Fernsehgeräte
aus der Produktion
des VEB Gerätewerk Elbia Calbe**

Fernsehgerät „Nordlicht 12“ alt

Kennzahl

C1

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Siebdrosseltrafo	SP 502	2, 3, 4
Bildausgangstrafo		3
Tonausgangstrafo		3
Bildsperrschwingertrafo		2, 3, 4
Zeilentrafo		
Ton-ZF-Filter I		2, 3, 4
Bild-ZF-Filter II		2, 3, 4
Bild-ZF-Filter III		2, 3, 4
Bild-ZF-Filter IV		2, 3, 4
Ablenkeinheit		3
Drosselspule	NSP 501	2, 3, 4
Hochspannungsspule		2, 3, 4
Heizdrosselspule		2, 3, 4
Drosselspule I	SP 21	2, 3, 4
Drosselspule II	SP 22	2, 3, 4
Drosselspule III	SP 23	2, 3, 4
Drosselspule IV	SP 25	2, 3, 4
ZF-Spule	SP 1a	2, 3, 4
Korrekturspule		3
Arbeitsspule		3
Schwungradkreisspule	SP 31	2, 3, 4
Antennenbrettchen, komplett		2, 3, 4
Rückwand		2, 3, 4
Bodenplatte		2, 3, 4
Bildmaske		2
Bildscheibe		2
Kleiner Drehknopf		2, 3, 4
Drehknopf für Kanalwähler		2, 3, 4
Drehknopfberteil für Tonabstimmung		2, 3, 4
Drehknopfunterteil		2, 3, 4
Kanalwähler ohne Röhren		2, 3, 4
Segmente: Kanal 1		2, 3, 4
Kanal 2		2, 3, 4
Kanal 3		2, 3, 4
Kanal 4		2, 3, 4
Kanal 5		2, 3, 4
Kanal 6		2, 3, 4
Kanal 7		2, 3, 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Segmente: Kanal 8		2, 3, 4
Kanal 9		2, 3, 4
Kanal 10		2, 3, 4
Kanal 11		2, 3, 4
Kanal 12		2, 3, 4
Profilgummi für Bildrahmen		2, 3, 4
Röhrenhalstopf für die Rückwand		2, 3, 4
Kappe für Anodenanschluß		2
Hochspannungskappe		2, 3, 4

Fernsehgerät „Nordlicht 12“ neu

Kennzahl

C 2

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Siebdrosseltrafo	SP 502	1, 3, 4
Bildausgangstrafo		4
Tonausgangstrafo		4
Bildsperrschwingertrafo		1, 3, 4
Zeilentrafo		
Ton-ZF-Filter I		1, 3, 4
Bild-ZF-Filter II		1, 3, 4
Bild-ZF-Filter III		1, 3, 4
Bild-ZF-Filter IV		1, 3, 4
Ablenkeinheit		4
Drosselspule	SP 501	1, 3, 4
Hochspannungsspule		1, 3, 4
Heizdrosselspule		1, 3, 4
Drosselspule I	SP 21	1, 3, 4
Drosselspule II	SP 22	1, 3, 4
Drosselspule III	SP 23	1, 3, 4
Drosselspule IV	SP 25	1, 3, 4
ZF-Spule	SP 1a	1, 3, 4
Korrekturspule		4
Arbeitsspule		4
Schwungradkreisspule	SP 31	1, 3, 4
Antennenbrettchen, komplett		1, 3, 4
Rückwand		1, 3, 4
Bodenplatte		1, 3, 4
Bildmaske		1
Bildscheibe		1
Kleiner Drehknopf		1, 3, 4
Drehknopf für Kanalwähler		1, 3, 4
Drehknopfberteil		1, 3, 4
Drehknopfunterteil		1, 3, 4
Kanalwähler		1, 3, 4
Segmente: Kanal 1		1, 3, 4
Kanal 2		1, 3, 4
Kanal 3		1, 3, 4
Kanal 4		1, 3, 4
Kanal 5		1, 3, 4
Kanal 6		1, 3, 4
Kanal 7		1, 3, 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Segmente: Kanal 8		1, 3, 4
Kanal 9		1, 3, 4
Kanal 10		1, 3, 4
Kanal 11		1, 3, 4
Kanal 12		1, 3, 4
Profilgummi für Bildrahmen		1, 3, 4
Röhrenhalstopf		1, 3, 4
Kappe für Anodenanschluß		1
Hochspannungskappe		1, 3, 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Siebdrucktrafo	SP 502	1, 2, 4
Bildausgangstrafo		1
Tonausgangstrafo		1
Bildsperrschwingertrafo		1, 2, 4
Zeilentrafo		
Ton-ZF-Filter I		1, 2, 4
Bild-ZF-Filter II		1, 2, 4
Bild-ZF-Filter III		1, 2, 4
Bild-ZF-Filter IV		1, 2, 4
Ablenkeinheit		1
Drosselspule	SP 501	1, 2, 4
Hochspannungsspule		1, 2, 4
Heizdrosselspule		1, 2, 4
Drosselspule I	SP 21	1, 2, 4
Drosselspule II	SP 22	1, 2, 4
Drosselspule III	SP 23	1, 2, 4
Drosselspule IV	SP 25	1, 2, 4
ZF-Spule	SP 1a	1, 2, 4
Korrekturspule		1
Arbeitsspule		1
Schwungradkreisspule	SP 31	1, 2, 4
Antennenbrettchen, komplett		1, 2, 4
Rückwand		1, 2, 4
Bodenplatte		1, 2, 4
Bildmaske		4
Bildscheibe		4
Kleiner Drehknopf		1, 2, 4
Drehknopf für Kanalwähler		1, 2, 4
Drehknopfberteil		1, 2, 4
Drehknopfunterteil		1, 2, 4
Kanalwähler		1, 2, 4
Segmente: Kanal 1		1, 2, 4
Kanal 2		1, 2, 4
Kanal 3		1, 2, 4
Kanal 4		1, 2, 4
Kanal 5		1, 2, 4
Kanal 6		1, 2, 4
Kanal 7		1, 2, 4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Segmente: Kanal 8		1, 2, 4
Kanal 9		1, 2, 4
Kanal 10		1, 2, 4
Kanal 11		1, 2, 4
Kanal 12		1, 2, 4
Profilgummi für Bildrahmen		1, 2, 4
Röhrenhalstopf		1, 2, 4
Hochspannungskappe		1, 2, 4

Fernsehgerät „Nordlicht 17“ neu

**Kennzahl
C 4**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Siebdrucktrafo	SP 502	1, 2, 3
Bildausgangstrafo		2
Tonausgangstrafo		2
Bildsperrschwingetrafo		1, 2, 3
Zeilentrafo		
Ton-ZF-Filter I		1, 2, 3
Bild-ZF-Filter II		1, 2, 3
Bild-ZF-Filter III		1, 2, 3
Bild-ZF-Filter IV		1, 2, 3
Ablenkeinheit		2
Drosselspule	SP 501	1, 2, 3
Hochspannungsspule		1, 2, 3
Heizdrosselspule		1, 2, 3
Drosselspule I	SP 21	1, 2, 3
Drosselspule II	SP 22	1, 2, 3
Drosselspule III	SP 23	1, 2, 3
Drosselspule IV	SP 25	1, 2, 3
ZF-Spule	SP 1a	1, 2, 3
Korrekturspule		2
Arbeitsspule		2
Schwungradkreisspule	SP 31	1, 2, 3
Antennenbrettchen, komplett		1, 2, 3
Rückwand		1, 2, 3
Bodenplatte		1, 2, 3
Bildmaske		3
Bildscheibe		3
Kleiner Drehknopf		1, 2, 3
Drehknopf für Kanalwähler		1, 2, 3
Drehknopfoberteil		1, 2, 3
Drehknopfunterteil		1, 2, 3
Kanalwähler		1, 2, 3
Segmente: Kanal 1		1, 2, 3
Kanal 2		1, 2, 3
Kanal 3		1, 2, 3
Kanal 4		1, 2, 3
Kanal 5		1, 2, 3
Kanal 6		1, 2, 3
Kanal 7		1, 2, 3

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: C...
Segmente: Kanal 8		1, 2, 3
Kanal 9		1, 2, 3
Kanal 10		1, 2, 3
Kanal 11		1, 2, 3
Kanal 12		1, 2, 3
Profilgummi für Bildrahmen		1, 2, 3
Röhrenhalstopf		1, 2, 3
Hochspannungskappe		1, 2, 3

**Ersatzteile
für Import-Fernsehgeräte**

Fernsehgerät „Orion“ AT 401 A (Ungarn)

Kennzahl
JF 1

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 001 E	
Netzschnur	CA 806 J	2, 3, 4, 6, 7
Rändelkopfschraube	EU 203 P	2, 3, 4, 6, 7
Mont., geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	2, 3, 4, 6, 7
Anschluß für Ablenkeinheit	CA 001 A	
Bandfilter und Oszillatorteil: K 2	DC 406 D	2, 3, 4, 6, 7
K 3	DC 406 C	2, 3, 4, 6, 7
K 4	DC 405 B	2, 3, 4, 6, 7
K 5	DC 406 E	2, 3, 4, 6, 7
K 6	DC 406 F	2, 3, 4, 6, 7
K 7	DC 406 H	2, 3, 4, 6, 7
K 8	DC 406 J	2, 3, 4, 6, 7
K 9	DC 406 K	2, 3, 4, 6, 7
K 10	DC 406 L	2, 3, 4, 6, 7
K 11	DC 406 M	2, 3, 4, 6, 7
K 12	DC 406 N	2, 3, 4, 6, 7
Antennen- und Eingangskreis: K 2	DC 408 B	2, 3, 4, 6, 7
K 3	DC 404 C	2, 3, 4, 6, 7
K 4	DC 403 B	2, 3, 4, 6, 7
K 5	DC 404 E	2, 3, 4, 6, 7
K 6	DC 404 F	2, 3, 4, 6, 7
K 7	DC 404 H	2, 3, 4, 6, 7
K 8	DC 404 J	2, 3, 4, 6, 7
K 9	DC 404 K	2, 3, 4, 6, 7
K 10	DC 404 L	2, 3, 4, 6, 7
K 11	DC 404 M	2, 3, 4, 6, 7
K 12	DC 404 N	2, 3, 4, 6, 7
Kanalwähler ohne Röhren	BT 104 B	
Geniet. Paneel für Kanalwähler	CL 906 A	2, 3, 4, 6, 7
Neutralisierspule	EB 004 D	
ZF-Spule (im Kanalwähler)	EB 909 A	2, 3, 4, 6, 7
Genietete Arretierfeder	EK 308 A	2, 3, 4, 6, 7
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	2, 3, 4, 6, 7
Isolierplatte	HL 906 Z	
Geniet. Spulenhalter für Kanalwähler	EK 208 A	2, 3, 4, 6, 7
Geschirmte Röhrenfass. f. Kanalwähler	DE 107 N	2, 3, 4, 6, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 C	2 bis 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 D	2 bis 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Eederhalteplatte	HK 624 H	2, 3, 4, 6, 7
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	2, 3, 4, 6, 7
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	2, 3, 4, 6, 7
ZF-Spule I für Bild-ZF II	EB 908 U	
ZF-Spule II für Bild-ZF II und III	EB 907 M	
ZF-Spule I für Bild-ZF I	EB 907 H	
ZF-Spule I für Bild-ZF II	EB 909 B	
Kompensierspule „A“	EB 005 Z	
FM-Detektor I	BC 004 E	2
Kompensierspule „B“	EB 006 A	
Kompensierspule „C“	EB 005 Y	
Netztrafospule	EY 110 P	
Netztrafo	DA 120 Z	
Netzdrösselspule	EA 503 J	
Netzdrösseltrafo	DA 608 L	
FM-Detektor II	BC 004 F	2
Bild-ZF, komplett, II	BC 319 A	2, 3
Bild-ZF, komplett, III	BC 319 B	2, 3
Bild-ZF, komplett, IV	BC 319 C	2, 3
Transformatorhaube für Bild-ZF	HT 304 A	
Tonausgangstrafo, komplett	DA 318 T	
Bildausgangstrafo, komplett	DA 001 Z	
Zeilentrafo, komplett	DA 001 U	
Hochspannungsspule	EU 901 F	2, 3, 4, 6, 7
Amplitudenreglerspule	EB 006 F	
Horizontale Ablenkspule	EB 001 L	
Vertikale Ablenkspule	EB 001 K	
Zeilenwechselfpule (Primärspule)	EA 004 M	
Bildausgangstrafospule	EA 003 T	
Rückwand	HP 244 T	
Knopfbecher	LA 608 M	2, 3, 4, 6, 7
Bodenplatte	HP 106 B	2
Antennenadapter	BA 005 P	2 bis 7
Bildblende	LA 411 A	2
Bildscheibe	HN 602 U	2, 3, 6
Lautsprecher, perm.-dyn.	AB 322 E	2, 3
Lautsprechergitter	LA 406 M	2, 3
Gehäuse, poliert	EX 169 X	
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	2, 4, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Doppelpotentiometer, m. Schalter, 1 MOhm und 250 kOhm	PA 603 N 30 mm	2, 3
Potentiometer, geschlitzte kurze Achse, 10 kOhm	PA 335 D 20 mm	
Potentiometer, geschlitzte Achse, 100 kOhm, 20 mm (Bildfrequenz)	PA 331 J	2, 4, 6, 7
Trimmerpotentiometer, 15 kOhm	PA 522 S	
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm (Bildfrequenz-Grobregler)	PA 522 R	2, 4, 6, 7
Fokusbildknopf	LE 127 A	2, 4, 6, 7
Drehscheibe	LE 132 K	2, 4, 6, 7
Blende für Kontrastregler	LA 411 U	
Numerierter Drehknopf	LE 135 T	
Unnumerierter Drehknopf	LE 135 R	
Drehknopfoberteil	LE 143 B	2, 3, 4, 6, 7
Drehknopfunterteil	LE 136 D	2, 3, 4, 6, 7

Fernsehgerät „Orion“ AT 401 N

Kennzahl
JF 2

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 002 N	3, 4
Netzschnur	CA 806 J	1, 3, 4, 6, 7
Rändelkopfschraube	EU 203 P	1, 3, 4, 6, 7
Mont. u. geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	1, 3, 4, 6, 7
Bandfilter und Oszillatorteil:	K 2 DC 406 D	1, 3, 4, 6, 7
	K 3 DC 406 C	1, 3, 4, 6, 7
	K 4 DC 405 B	1, 3, 4, 6, 7
	K 5 DC 406 E	1, 3, 4, 6, 7
	K 6 DC 406 F	1, 3, 4, 6, 7
	K 7 DC 406 H	1, 3, 4, 6, 7
	K 8 DC 406 J	1, 3, 4, 6, 7
	K 9 DC 406 K	1, 3, 4, 6, 7
	K 10 DC 406 L	1, 3, 4, 6, 7
	K 11 DC 406 M	1, 3, 4, 6, 7
	K 12 DC 406 N	1, 3, 4, 6, 7
Antennen- und Eingangskreis:	K 2 DC 408 B	1, 3, 4, 6, 7
	K 3 DC 404 C	1, 3, 4, 6, 7
	K 4 DC 403 B	1, 3, 4, 6, 7
	K 5 DC 404 E	1, 3, 4, 6, 7
	K 6 DC 404 F	1, 3, 4, 6, 7
	K 7 DC 404 H	1, 3, 4, 6, 7
	K 8 DC 404 J	1, 3, 4, 6, 7
	K 9 DC 404 K	1, 3, 4, 6, 7
	K 10 DC 404 L	1, 3, 4, 6, 7
	K 11 DC 404 M	1, 3, 4, 6, 7
	K 12 DC 404 N	1, 3, 4, 6, 7
Kanalwähler ohne Röhren	BT 104 E	
Geniet. Paneel für Kanalwähler	CL 906 A	1, 3, 4, 6, 7
ZF-Spule (im Kanalwähler)	EB 909 A	1, 3, 4, 6, 7
Genietete Arretierfeder	EK 308 K	1, 3, 4, 6, 7
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	1, 3, 4, 6, 7
Druckfeder für Kanalwähler	HR 914 K	1, 3, 4, 6, 7
Bakelitschraube für Kanalwähler	LE 602 Y	1, 3, 4, 6, 7
Geniet. Spulenhalter für Kanalwähler	EK 208 A	1, 3, 4, 6, 7
Geschirmt. Röhrenfass. für Kanalwähler	DE 107 N	1, 3, 4, 6, 7
Kontaktleiste für Kanalwähler	EP 703 C	1, 3, 4, 6, 7
Kontaktleiste für Kanalwähler	EP 703 D	1, 3, 4, 6, 7
Federhalteplatte	HK 624 H	1, 3, 4, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	1, 3, 4, 6, 7
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	1, 3, 4, 6, 7
FM-Detektor I	BC 004 E	1
FM-Detektor II	BC 004 F	1
Hochspannungsspule	EU 901 F	1, 3, 4, 6, 7
Knopfbecher	LA 608 M	1, 3, 4, 6, 7
Bodenplatte	HP 106 B	1
Antennenadapter	BA 005 P	1, 3, 4, 6, 7
Bildblende	LA 411 A	1
Bildscheibe	HN 602 U	1, 3, 6
Lautsprecher, perm.-dyn.	AB 322 E	1, 3
Lautsprechergitter	LA 406 M	1, 3
Bildausgangstrafo	DA 002 B	3, 4
Bildsperrschwingertrafo	DA 006 A	3, 4, 6, 7
Zeilentrafo	DA 003 M	3
Zeilensperrschwingertrafo	DA 002 A	3, 4
Tonausgangstrafo	DA 322 T	3, 4
Bild-ZF-Trafo II	BC 319 A	1, 3
Bild-ZF-Trafo III	BC 319 B	1, 3
Bild-ZF-Trafo IV	BC 319 C	1, 3
Video-ZF-Trafo II	BC 320 H	3, 6
Video-ZF-Trafo III	BC 320 J	3, 6
Video-ZF-Trafo IV	BC 320 K	3, 6
Oszillatorspule	EA 003 Z	3, 4, 6, 7
Kompensierspule (Anodenkreis)	EB 006 N	3
Kompensierspule (Gitterkreis)	EB 006 M	3
Kompensierspule (Gitterkreis)	EB 006 S	3
Spuleneinheit	BC 501 U	3
Horizontale Ablenkspule	EB 005 S	3
Vertikale Ablenkspule	EB 005 T	3
Tonsaugspule	EB 006 R	3
Spule (Tonausgangstrafo)	EA 312 U	3
Neutralisierspule	EB 006 T	3
Spule zum FM-Detektor	EB 006 K	3
Zeilenwechsellspule (Primärspule)	EA 006 D	3
Netzdrösselspuleneinheit	DA 608 M	3
Gehäuse, poliert	EX 172 C	
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	1, 3, 4, 6, 7
Doppelpotentiometer, mit Schalter, 1 MOhm und 250 kOhm	PA 603 N 30 mm	1, 3

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Potentiometer, geschlitzte Achse, 100 MOhm (Bildfrequenz)	PA 331 J 20 mm	1, 3, 4, 6, 7
Potentiometer, 1 MOhm, geschlitzte Achse	PA 335 E 25 mm	3, 4, 6, 7
Potentiometer, 1 MOhm, geschlitzte Achse (Lautstärke)	PA 523 M	3, 4, 6, 7
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, Bildfrequenz-Grobregler	PA 522 R	1, 3, 4, 6, 7
Fokusbildknopf	LE 127 A	1, 3, 4, 6, 7
Drehscheibe	LE 132 K	1, 3, 4, 6, 7
Drehknopfunterteil	LE 136 D	1, 3, 4, 6, 7
Drehknopfoberenteil	LE 143 B	1, 3, 4, 6, 7
Doppeldrehknopf	LE 131 J	3
Kanalwählerknopf	LE 145 U	3, 4, 6, 7
Novalfassung, 9polig	DE 106 H	3, 6
Oktalfassung, 7polig	DE 105 B	3, 4, 6, 7
Novalfassung, 9polig	DE 110 P	3, 4, 6, 7
Röhrenfassung, ohne Haube	CA 613 E	3, 4, 6, 7

Fernsehgerät „Orion“ AT 403 (Ungarn)

Kennzahl
JF 3

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 002 N	2, 4
Netzschnur	CA 806 J	1, 2, 4, 6, 7
Rändelkopfschraube	EU 203 P	1, 2, 4, 6, 7
Mont. u. geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	1, 2, 4, 6, 7
Bandfilter und Oszillatorteil: K 2	DC 406 D	1, 2, 4, 6, 7
K 3	DC 406 C	1, 2, 4, 6, 7
K 4	DC 405 B	1, 2, 4, 6, 7
K 5	DC 406 E	1, 2, 4, 6, 7
K 6	DC 406 F	1, 2, 4, 6, 7
K 7	DC 406 H	1, 2, 4, 6, 7
K 8	DC 406 J	1, 2, 4, 6, 7
K 9	DC 406 K	1, 2, 4, 6, 7
K 10	DC 406 L	1, 2, 4, 6, 7
K 11	DC 406 M	1, 2, 4, 6, 7
K 12	DC 406 N	1, 2, 4, 6, 7
Antennen- und Eingangskreis: K 2	DC 408 B	1, 2, 4, 6, 7
K 3	DC 404 C	1, 2, 4, 6, 7
K 4	DC 403 B	1, 2, 4, 6, 7
K 5	DC 404 E	1, 2, 4, 6, 7
K 6	DC 404 F	1, 2, 4, 6, 7
K 7	DC 404 H	1, 2, 4, 6, 7
K 8	DC 404 J	1, 2, 4, 6, 7
K 9	DC 404 K	1, 2, 4, 6, 7
K 10	DC 404 L	1, 2, 4, 6, 7
K 11	DC 404 M	1, 2, 4, 6, 7
K 12	DC 404 N	1, 2, 4, 6, 7
Kanalwähler ohne Röhren	BT 104 S	
Geniet. Paneel für Kanalwähler	CL 906 A	1, 2, 4, 6, 7
ZF-Spule (im Kanalwähler)	EB 909 A	1, 2, 4, 6, 7
Geniet. Arretierfeder	EK 308 K	1, 2, 4, 6, 7
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	1, 2, 4, 6, 7
Druckfeder für Kanalwähler	HR 914 K	1, 2, 4, 6, 7
Bakelitschraube für Kanalwähler	LE 602 Y	1, 2, 4, 6, 7
Geniet. Spulenhalter für Kanalwähler	EK 208 A	1, 2, 4, 6, 7
Geschirmte Röhrenfass. f. Kanalwähler	DE 107 N	1, 2, 4, 6, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 C	1, 2, 4, 5, 6, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 D	1, 2, 4, 5, 6, 7
Federhalteplatte	HK 624 H	1, 2, 4, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	1, 2, 4, 6, 7
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	1, 2, 4, 6, 7
Hochspannungsspule	EU 901 F	1, 2, 4, 6, 7
Knopfbecher	LA 608 M	1, 2, 4, 6, 7
Antennenadapter	BA 005 P	1, 2, 4, 6, 7
Bildblende	LA 412 P	
Bildscheibe	HN 602 U	1, 2, 6
Lautsprecher, perm.-dyn.	AB 322 E	1, 2
Lautsprechergitter	LA 406 M	1, 2
Bildausgangstrafo	DA 002 B	2, 4
Bildsperrschwingertrafo	DA 006 A	2, 4, 6, 7
Zeilentrafo	DA 003 M	2
Zeilensperrschwinger	DA 002 A	2, 4
Tonausgangstrafo	DA 322 T	2, 4
Bild-ZF-Trafo II	BC 319 A	1, 2
Bild-ZF-Trafo III	BC 319 B	1, 2
Bild-ZF-Trafo IV	BC 319 C	1, 2
Video-ZF-Trafo II	BC 320 H	2, 6
Video-ZF-Trafo III	BC 320 J	2, 6
Video-ZF-Trafo IV	BC 320 K	2, 6
Oszillatorspule	EA 003 Z	2, 4, 6, 7
Kompensierspule (Anodenkreis)	EB 006 N	2
Kompensierspule (Gitterkreis)	EB 006 M	2
Kompensierspule (Gitterkreis)	EB 006 S	2
Spuleneinheit	BC 501 U	2
Horizontale Ablenkspule	EB 005 S	2
Vertikale Ablenkspule	EB 005 T	2
Tonsaugspule	EB 006 R	2
Spule zum Tonausgangstrafo	EA 312 U	2
Neutralisierspule	EB 006 T	2
Spulen zum FM-Detektor	EB 006 K	2
Zeilenwechselfspule (Primärspule)	EA 006 D	2
Netzdrössespuleneinheit	DA 608 M	2
Gehäuse, poliert	EX 172 R	
Potentiometer, geschl. lange Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	1, 2, 4, 6, 7
Doppelpotentiometer, mit Schalter, 1 MOhm und 250 kOhm	PA 603 N 30 mm	1, 2, 4
Potentiometer, geschl. Achse, 100 kOhm (Bildfrequenz)	PA 331 20 mm	1, 2, 4, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm	PA 335 E 25 mm	2, 4, 6, 7
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm (Lautstärke)	PA 523 M 20 mm	2, 4, 6, 7
Potentiometer, mit Schlitzachse, 1 kOhm (Kontrast)	PA 003 L 30 mm	
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, Bildfrequenz-Grobregler	PA 522 R	1, 2, 4, 6, 7
Fokusbildknopf	LE 127 A	1, 2, 4, 6, 7
Drehscheibe	LE 132 K	1, 2, 4, 6, 7
Drehknopfunterteil	LE 136 D	1, 2, 4, 6, 7
Drehknopfoberenteil	LE 143 B	1, 2, 4, 6, 7
Doppeldrehknopf	LE 131 J	2
Kanalwählerknopf	LE 145 U	2, 4, 6, 7
Novalfassung, 9polig	DE 106 H	2, 6
Oktalfassung	DE 105 B	2, 4, 6, 7
Novalfassung	DE 110 P	2, 4, 6, 7
Röhrenfassung, ohne Haube	CA 613 E	2, 4, 6, 7

Fernsehgerät „Orion“ AT 505 (Ungarn)

**Kennzahl
JF 4**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 002 N	2, 3
Netzschnüre	CA 806 J	1, 2, 3, 6, 7
Rändelkopfschraube	EU 203 P	1, 2, 3, 6, 7
Mont. u. geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	1, 2, 3, 6, 7
Bandfilter und Oszillatorteil:		
K 2	DC 406 D	1, 2, 3, 6, 7
K 3	DC 406 C	1, 2, 3, 6, 7
K 4	DC 405 B	1, 2, 3, 6, 7
K 5	DC 406 E	1, 2, 3, 6, 7
K 6	DC 406 F	1, 2, 3, 6, 7
K 7	DC 406 H	1, 2, 3, 6, 7
K 8	DC 406 J	1, 2, 3, 6, 7
K 9	DC 406 K	1, 2, 3, 6, 7
K 10	DC 406 L	1, 2, 3, 6, 7
K 11	DC 406 M	1, 2, 3, 6, 7
K 12	DC 406 N	1, 2, 3, 6, 7
Antennen- und Eingangskreis:		
K 2	DC 408 B	1, 2, 3, 6, 7
K 3	DC 404 C	1, 2, 3, 6, 7
K 4	DC 403 B	1, 2, 3, 6, 7
K 5	DC 404 E	1, 2, 3, 6, 7
K 6	DC 404 F	1, 2, 3, 6, 7
K 7	DC 404 H	1, 2, 3, 6, 7
K 8	DC 404 J	1, 2, 3, 6, 7
K 9	DC 404 K	1, 2, 3, 6, 7
K 10	DC 404 L	1, 2, 3, 6, 7
K 11	DC 404 M	1, 2, 3, 6, 7
K 12	DC 404 N	1, 2, 3, 6, 7
Kanalwähler ohne Röhren	BT 109 B	
Geniet. Paneel für Kanalwähler	CL 906 A	1, 2, 3, 6, 7
ZF-Spule (im Kanalwähler)	EB 909 A	1, 2, 3, 6, 7
Genietete Arretierfeder	EK 308 K	1, 2, 3, 6, 7
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	1, 2, 3, 6, 7
Druckfeder für Kanalwähler	HR 914 K	1, 2, 3, 6, 7
Bakelitschraube für Kanalwähler	LE 602 Y	1, 2, 3, 6, 7
Geniet. Spulenhalter für Kanalwähler	EK 20	1, 2, 3, 6, 7
Geschirmte Röhrenfass. f. Kanalwähler	DE 107 N	1, 2, 3, 6, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 C	1, 2, 3, 5, 6, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 D	1, 2, 3, 5, 6, 7
Federhalteplatte	HK 624 H	1, 2, 3, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	1, 2, 3, 6, 7
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	1, 2, 3, 6, 7
Hochspannungsspule	EU 901 F	1, 2, 3, 6, 7
Knopfbecher	LA 608 M	1, 2, 3, 6, 7
Antennenadapter	BA 005 P	1, 2, 3, 6, 7
Lautsprecher, perm.-dyn.	AE 322 M	
Gehäuse, poliert	EX 177 B	7
Lautsprechergitter	EU 801 N	7
Rückwand	HP 258 N	7
Bildblende	LA 414 H	7
Bildscheibe	HN 603 K	7
Zeilentrafo	DA 003 R	
Drosselspule	DA 004 F	
Zeilenwechsellspule (Primärspule)	EA 008 F	
Video-ZF-Trafo II	BC 319 D	7
Video-ZF-Trafo III	BC 319 E	7
Video-ZF-Trafo IV	BC 319 F	7
Bildausgangstrafo	DA 002 B	2, 3
Bildsperrschwingertrafo	DA 006 A	2, 3, 6, 7
Zeilensperrschwinger	DA 002 A	2, 3
Tonausgangstrafo	DA 322 T	2, 3
Oszillatorspule	EA 003 Z	2, 3, 6, 7
Potentiometer, geschl. lange Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	1, 2, 3, 6, 7
Potentiometer, 1 MOhm, geschl. Achse	PA 335 E 25 mm	2, 3, 6, 7
Potentiometer, 1 MOhm m. Schlitzachse (Lautstärke)	PA 523 M 20 mm	2, 3, 6, 7
Doppelpotentiometer, mit Schalter, 1 MOhm und 250 kOhm	PA 603 N 30 mm	1, 2, 3
Potentiometer, mit geschl. Achse, 100 kOhm (Bildfrequenz)	PA 331 J 20 mm	1, 2, 3, 6, 7
Potentiometer, 1 kOhm, Schlitzachse (Kontrast)	PA 003 H 20 mm	7
Potentiometer, 25 kOhm	PA 335 H 20 mm	7
Zeilenfrequenz, kurze Achse	PA	
Potentiometer, 50 kOhm, geschlitzte Achse, ohne Schalter	PA 335 N	7
Trimmerpotentiometer, 200 kOhm	PA 522 P	7
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, Bildfrequenz-Grobregler	PA 522 R	1, 2, 3, 6, 7
Fokusedrehknopf	LE 127 A	1, 2, 3, 6, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Drehscheibe	LE 132 K	1, 2, 3, 6, 7
Drehknopfunterteil	LE 136 D	1, 2, 3, 6, 7
Drehknopfoberenteil	LE 143 B	1, 2, 3, 6, 7
Kanalwählerknopf	LE 145 U	2, 3, 6, 7
Röhrenfassung, ohne Haube	CA 613 E	2, 3, 6, 7
Novalröhrenfassung	DE 110 P	2, 3, 6, 7
Oktalfassung	DE 105 B	2, 3, 6, 7

Fernsehgerät „Orion“ AT 611 (Ungarn)

Kennzahl
JF 5

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 007 .P o. BC 007 F	
Tastensatz (Drucktasten)	BE 207 N	
Sicherungshalter	CN 803 P	
Anschlußeinheiten	CA 903 A	
Kunststoffleisten (Kante vorn)	EU 803 A	
Unterlegscheibe (Meßpunkt)	HA 102 T	
AFC-Einheit	BT 107 B	
Gedruckte Platte, ohne Röhre	BA 406 A	
I. gedruckte Platte mit Röhren, Bild- und Ton-ZF, EF 80, PCL 84, EBF 89, PCF 82, PCL 82	BA 404 B	
II. gedruckte Platte mit Röhren, Impulsteil, Bildsperrschwinger, Zeilensynchronisierspule, PCL 82, PCF 82, ECC 82, ECH 81	BA 405 B	
Zentrierringe	LL 203 C	
Kontaktleisten	EP 703 D	1 bis 4, 6, 7
Kontaktleisten	EP 703 C	1 bis 4, 6, 7
Kanalwähler ohne Röhren	BT 106 K	
Antennen- und Eingangskreis: K 2	DC 412 B	
K 3	DC 412 C	
K 4	DC 412 D	
K 5	DC 412 E	
K 6	DC 412 F	
K 7	DC 412 H	
K 8	DC 412 J	
K 9	DC 412 K	
K 10	DC 412 L	
K 11	DC 412 M	
K 12	DC 412 A	
Bandfilter- und Oszillatorteil: K 2	DC 410 B	
K 3	DC 410 C	
K 4	DC 410 D	
K 5	DC 410 E	
K 6	DC 410 F	
K 7	DC 410 H	
K 8	DC 410 J	
K 9	DC 410 K	

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Bandfilter- und Oszillatorteil:	K 10	DC 410 L
	K 11	DC 410 M
	K 12	DC 410 A
Elektrolytkondensatoren:		
100 µF 30/35 V	PL	638 J
50 + 50 µF 350/380 V	PC	635 A
100 + 100 µF 350/380 V	PC	655 K
100 nF 250 V	PD	520 Z
Epoxidharzkondensator, 47 nF 160 V	PD	519 L
Bildröhrensockel, noval, f. gedr. Schaltg.	DE	108 K
Bildröhrenfassung, Erdung und Feder für gedruckte Schaltung	DE	108 L
Drehknopf	LE	145 M
Drehknopf für Kanalwähler	LE	146 E
Schraube für Drehknopf LE 146 E	LE	604 X
Ratiodetektor, kompl., mit Ton-ZF	BC	322 A
Ton-ZF-Filter	BC	322 C
Bild-ZF-Filter I	BC	321 N
Bild-ZF-Filter II	BC	321 X
Bild-ZF-Filter III	BC	321 T
Bild-ZF-Filter IV	BC	322 H
Video-ZF-Spule		
Bildregisterspule L 14	EB	914 E
Video-ZF-Spule L 16	EB	914 D
Video-ZF-Saugspule II L 17, 18	EB	913 U
Video-ZF-Saugspule III, sekundär	EB	913 X
Video-ZF-Saugspule IV, primär	EB	913 Y
Kompensierspule L 25	EB	009 D
Tonsaugspule L 29	EB	914 A
Netzdrösselspule L 30, 31	EB	634 D
Ton-ZF-Spule L 33	EB	913 Z
Zeilensynchronspule L 38	EB	009 M
Video-ZF-Spule L 41	EB	914 C
Tonsaugspule L 45, 5,5 MHz	EB	009 A
Eisenkern für Ratiodetektor 3 mm	LL	106 J
Eisenkern für Ratiodetektor 4 mm	LL	107 T
Komplette Tonsaugeinheit 5,5 MHz	BC	322 E
ACF-Spuleneinheit	BC	009 A
Tonsaugspule	BC	009 K
Primärspule (Zeilenwechselspule)	EA	007 P
Eisenkern für Primärspule		

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Hochspannungsspule	EA 007 M	
Zeilentrafo	DA 003 H	
Tonausgangstrafo	DA 323 P	
Heiztrafo für Kanalwähler TR 6	DA 004 S	
Netzdrosseltrafo	DA 608 T	
Bildsperrschwingertrafo	DA 002 X	
Bildausgangstrafo	DA 323 K	
Winkelhaltstück z. Bildausgangstrafo	CN 803 T	
Bildrahmen	LA 413 K	
Schutzscheibe	HN 603 M	
Gehäuse, poliert	EX 173 A	
Bodenplatte	HF 108 H	
Mont. Rückwand, komplett	HP 263 A	
Rückwand, unkomplettiert	HP 263 E	
Lautsprechergitter	EU 801 N	
Lautsprecher, oval, 150 x 210 mm	AE 401 N	
Stat. Hochtonlautsprecher	AE 002 P	
Potentiometer:		
25 mm, 2,2 kOhm	PA 522 M	
lange Achse, 30 mm, 50 kOhm	PA 342 M	
kurze Achse, 20 mm, 100 kOhm	PA 342 B	
20 mm, 200 kOhm	PA 342 L	
20 mm, 1 MOhm	PA 342 J	
lange Achse, 30 mm, 1 MOhm	PA 342 D	- Lautstärke -
20 mm, 22 MOhm	PA 522 Z	
lange Achse, 30 mm, 5 MOhm	PA 342 E	
lange Achse, 30 mm, 1 MOhm	PA 342 C	- Helligkeit -
NTK-Widerstand (Heißeiter)	PA 003 F	
Widerstand	PA 008 A	

Fernsehgerät Orion AT 403 „Tisza“ (Ungarn)

**Kennzahl
JF 6**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 007 T	7
Hochspannungsanschlußfeder	HR 003 E	7
Mont. Dipolanschluß	CA 207 C	7
Mont. Dipolanschluß	CA 207 D	7
Geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	1, 2, 3, 4, 7
Netzschur	CA 806 J	1, 2, 3, 4, 7
Rändelkopfschraube	EU 203 P	1, 2, 3, 4, 7
Bandfilter- und Oszillatorteil:		
K 2	DC 406 D	1, 2, 3, 4, 7
K 3	DC 306 C	1, 2, 3, 4, 7
K 4	DC 405 B	1, 2, 3, 4, 7
K 5	DC 406 E	1, 2, 3, 4, 7
K 6	DC 406 F	1, 2, 3, 4, 7
K 7	DC 406 H	1, 2, 3, 4, 7
K 8	DC 406 J	1, 2, 3, 4, 7
K 9	DC 406 K	1, 2, 3, 4, 7
K 10	DC 406 L	1, 2, 3, 4, 7
K 11	DC 406 M	1, 2, 3, 4, 7
K 12	DC 406 N	1, 2, 3, 4, 7
Antennen- und Eingangskreis:		
K 2	DC 408 B	1, 2, 3, 4, 7
K 3	DC 404 C	1, 2, 3, 4, 7
K 4	DC 403 B	1, 2, 3, 4, 7
K 5	DC 404 E	1, 2, 3, 4, 7
K 6	DC 404 F	1, 2, 3, 4, 7
K 7	DC 404 H	1, 2, 3, 4, 7
K 8	DC 404 J	1, 2, 3, 4, 7
K 9	DC 404 K	1, 2, 3, 4, 7
K 10	DC 404 L	1, 2, 3, 4, 7
K 11	DC 404 M	1, 2, 3, 4, 7
K 12	DC 404 N	1, 2, 3, 4, 7
Kanalwähler, Achslänge 6,5 cm	BT 112 N	
Genietetes Paneel	CL 906 A	1, 2, 3, 4, 7
ZF-Spule (Kanalwähler)	EB 909 A	1, 2, 3, 4, 7
Genietete Arretierfeder	EK 308 K	1, 2, 3, 4, 7
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	1, 2, 3, 4, 7
Druckfeder für Kanalwähler	HR 914 K	1, 2, 3, 4, 7
Bakelitschraube für Kanalwähler	LE 602 Y	1, 2, 3, 4, 7
Geniet. Spulenhalter für Kanalwähler	EK 208 A	1, 2, 3, 4, 7
Geschirmte Röhrenfass. f. Kanalwähler	DE 107 N	1, 2, 3, 4, 7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 C	1, 2, 3, 4, 5, 7
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 D	1, 2, 3, 4, 5, 7
Federhalteplatte	HK 624 H	1, 2, 3, 4, 7
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	1, 2, 3, 4, 7
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	1, 2, 3, 4, 7
Hochspannungsspule	EU 901 F	1, 2, 3, 4, 7
Knopfbecher	LA 608 M	1, 2, 3, 4, 7
Antennenadapter	BA 005 P	1, 2, 3, 4, 7
Bildscheibe	HN 602 U	1, 2
Lautsprecher	AE 408 A	7
Gehäuse, poliert	EX 179 B	
Grundplatte (Bodenplatte)	HP 107 P	
Rückwand	HP 273 S	
Bildausgangstrafo	DA 005 T	7
Zeilentrafo	DA 005 A	7
Bildsperrschwingertrafo	DA 006 A	2, 3, 4, 7
Video-ZF-Trafo II	BC 320 H	2, 3
Video-ZF-Trafo III	BC 320 J	2, 3
Video-ZF-Trafo IV	BC 320 K	2, 3
Oszillatorspule	EA 003 Z	2, 3, 4, 7
Amplitudenreglerspule	EB 625 D	7
Linearitätsspule	EB 010 D	7
ZF-Spule	EB 916 S	7
Kompensierspule	EB 009 Y	7
Drosselspule	EB 635 A	7
ZF-Saugspule	EB 917 J	7
Saugspule	EB 006 Y	7
Primärspule (Zeilenwechselfspule)	EA 009 E	7
Potentiometer, geschlitzte lange Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	1, 2, 3, 4, 7
Potentiometer, geschlitzte Achse, 100 kOhm (Bildfrequenz)	PA 331 J 20 mm	1, 2, 3, 4, 7
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, Bildfrequenz-Grobregler	PA 522 R	1, 2, 3, 4, 7
Trimmerpotentiometer, 250 kOhm	PA 522 X	7
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm	PA 522 H	7
Potentiometer, 1 MOhm, geschlitzte Achse, 25 mm	PA 335 E	2, 3, 4, 7
Potentiometer, 1 MOhm, geschlitzte Achse (Lautstärke)	PA 523 M 20 mm	2, 3, 4, 7
Potentiometer, 1 MOhm	PA 335 R 20 mm	7

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Potentiometer, 1 MOhm	PA 933 E	7
Fokusbildknopf	LE 127 A	1, 2, 3, 4, 7
Drehscheibe	LE 132 K	1, 2, 3, 4, 7
Drehknopfunterteil	LE 136 D	1, 2, 3, 4, 7
Drehknopfoberenteil	LE 143 B	1, 2, 3, 4, 7
Kanalwählerknopf	LE 145 U	2, 3, 4, 7
Novalfassung, 9polig	DE 106 H	2, 3
Oktalfassung	DE 105 B	2, 3, 4, 7
Novalfassung	DE 110 P	2, 3, 4, 7
Röhrenfassung, ohne Haube	CA 613 E	2, 3, 4, 7
Montierte Röhrenfassung	CA 614 K	7
Bildröhrensockel	CA 001 M	7
Röhrenkappe	CA 115 F	7

Fernsehgerät Orion AT 505 „Duna“ (Ungarn)

**Kennzahl
JF 7**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	BC 007 T	6
Hochspannungsanschlußfeder	HR 003 E	6
Montierter Dipolanschluß	CA 207 C	6
Montierter Dipolanschluß	CA 207 D	6
Netzschnur	CA 806 J	1, 2, 3, 4, 6
Rändelkopfschraube	EU 203 P	1, 2, 3, 4, 6
Mont. und geniet. Sicherungshalter	CN 802 S	1, 2, 3, 4, 6
Bandfilter- und Oszillatorteil: K 2	DC 406 D	1, 2, 3, 4, 6
K 3	DC 406 C	1, 2, 3, 4, 6
K 4	DC 405 B	1, 2, 3, 4, 6
K 5	DC 406 E	1, 2, 3, 4, 6
K 6	DC 406 F	1, 2, 3, 4, 6
K 7	DC 406 H	1, 2, 3, 4, 6
K 8	DC 406 J	1, 2, 3, 4, 6
K 9	DC 406 K	1, 2, 3, 4, 6
K 10	DC 406 L	1, 2, 3, 4, 6
K 11	DC 406 M	1, 2, 3, 4, 6
K 12	DC 406 N	1, 2, 3, 4, 6
Antennen- und Eingangskreis: K 2	DC 408 B	1, 2, 3, 4, 6
K 3	DC 404 C	1, 2, 3, 4, 6
K 4	DC 403 B	1, 2, 3, 4, 6
K 5	DC 404 E	1, 2, 3, 4, 6
K 6	DC 404 F	1, 2, 3, 4, 6
K 7	DC 404 H	1, 2, 3, 4, 6
K 8	DC 404 J	1, 2, 3, 4, 6
K 9	DC 404 K	1, 2, 3, 4, 6
K 10	DC 404 L	1, 2, 3, 4, 6
K 11	DC 404 M	1, 2, 3, 4, 6
K 12	DC 404 N	1, 2, 3, 4, 6
Kanalwähler ohne Röhren	BT 112 S	
Geniet. Paneel für Kanalwähler	CL 906 A	1, 2, 3, 4, 6
ZF-Spule für Kanalwähler	EB 909 A	1, 2, 3, 4, 6
Genietete Arretierfeder	EK 308 K	1, 2, 3, 4, 6
Geschirmter Deckel für Kanalwähler	HF 719 L	1, 2, 3, 4, 6
Druckfeder für Kanalwähler	HR 914 K	1, 2, 3, 4, 6
Bakelitschraube	LE 602 Y	1, 2, 3, 4, 6
Geniet. Spulenhalter f. Kanalwähler	EK 208 A	1, 2, 3, 4, 6
Geschirmte Röhrenfass. f. Kanalwähler	DE 107 N	1, 2, 3, 4, 6

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 C	1, 2, 3, 4, 5, 6
Kontaktplatte für Kanalwähler	EP 703 D	1, 2, 3, 4, 5, 6
Federhalteplatte	HK 624 H	1, 2, 3, 4, 6
Bandhaltefeder (rechts)	HR 311 M	1, 2, 3, 4, 6
Bandhaltefeder (links)	HR 311 N	1, 2, 3, 4, 6
Hochspannungsspule	EU 901 F	1, 2, 3, 4, 6
Knopfbecher	LA 608 M	1, 2, 3, 4, 6
Antennenadapter	BA 005 P	1, 2, 3, 4, 6
Lautsprecher	AE 408 A	6
Grundplatte	HP 007 P	
Lautsprechergitter	EU 801 N	4
Rückwand	HP 258 N	4
Gehäuse, poliert	EX 177 B	4
Bildblende	LA 414 H	4
Bildscheibe	HN 603 K	4
Video-ZF-Trafo II	BC 319 D	4
Video-ZF-Trafo III	BC 319 E	4
Video-ZF-Trafo IV	BC 319 F	4
Bildausgangstrafo	DA 005 T	6
Zeilentrafo	DA 005 A	6
Bildsperrschwingetrafo	DA 006 A	2, 3, 4, 6
Oszillatorspule	EA 003 Z	2, 3, 4, 6
Amplitudenreglerspule	EB 625 D	6
Linearitätsspule	EB 010 D	6
ZF-Spule	EB 916 S	6
Kompensierspule	EB 009 Y	6
Drosselspule	EB 635 A	6
ZF-Saugspule	EB 917 J	6
Saugspule	EB 006 Y	6
Primärspule (Zeilenwechselfspule)	EA 009 E	6
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm, o. Schalter, f. Größenregler	PA 331 P 25 mm	1, 2, 3, 4, 6
Potentiometer, 1 MOhm, geschl. Achse	PA 335 E 25 mm	2, 3, 4, 6
Potentiometer, geschlitzte Achse, 1 MOhm (Lautstärke)	PA 523 M 20 mm	2, 3, 4, 6
Potentiometer, geschlitzte Achse, 100 kOhm (Bildfrequenz)	PA 331 J 20 mm	1, 2, 3, 4, 6
Potentiometer, Schlitzachse, 1 kOhm (Kontrast)	PA 003 H 20 mm	4
Potentiometer, kurze Achse, 25 kOhm (Zeilenfrequenz)	PA 335 H 20 mm	4

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Potentiometer, Schlitzachse, 50 kOhm, ohne Schalter	PA 335 N 20 mm	4
Trimmerpotentiometer, 200 kOhm	PA 522 P	4
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, Bildfrequenz-Grobregler	PA 522 R	1, 2, 3, 4, 6
Trimmerpotentiometer, 250 kOhm	PA 522 X	6
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm	PA 522 H	6
Potentiometer, 1 MOhm	PA 335 R	6
Potentiometer, 1 MOhm	PA 933 E	6
Fokusring	LE 127 A	1, 2, 3, 4, 6
Drehscheibe	LE 132 K	1, 2, 3, 4, 6
Drehknopfunterteil	LE 136 D	1, 2, 3, 4, 6
Drehknopfoberteil	LE 143 B	1, 2, 3, 4, 6
Kanalwählerknopf	LE 145 U	2, 3, 4, 6
Oktalfassung	DE 105 B	2, 3, 4, 6
Novalfassung	DE 110 P	2, 3, 4, 6
Röhrenfassung, ohne Haube	CA 613 E	2, 3, 4, 6
Montierte Röhrenfassung	CA 614 K	6
Bildröhrensockel	CA 001 M	6
Röhrenkappe	CA 115 F	6

Fernsehgerät 53 T 816 „Munkacsy“ (Ungarn)**Kennzahl
JF 8**

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	2224 – 001	Sämtliche Teile sind nur verwendbar für „Munkacsy“
Bildröhrenanschluß	6537 – 001	
Bildröhrenerdung	6114 – 004	
Bildröhrenwinkel	6315 – 006 J	
Bildröhrenwinkel	6315 – 006 B	
Bildröhrenbefestigungsarm	6223 – 001	
Bildröhrenbefestigung	6228 – 001	
Befestigungsstern	6514 – 011	
Befestigungsstern	6514 – 012	
Netzanschlußkabel	CA 206 Z	
Antennenanschluß	5611 – 016	
Hochspannungsanschlußfeder	6537 – 001	
Geniet. Antennenanschluß		
Linearisiermagnet	6212 – 002	
Schutzscheibe aus Plexiglas	3316 – 004	
Bildblende aus Vinidur	6314 – 026	
Knopfbecher aus Bakelit f. Kanalwähler		
Lautsprecher, dyn., oval	1311 – 002	
Rückwand		
Frontplatte mit Typenbezeichnung „Munkacsy“ (Preßstoff)		
Lautsprechergitter		
Gehäuse, hochglanzpoliert, Edelsperrholz	5911/101/9	
Bandfilter- und Oszillatorteil: K 2	5321 – 011	
K 3	5321 – 012	
K 4	5321 – 049	
K 5	5321 – 004	
K 6	5321 – 005	
K 7	5321 – 006	
K 8	5321 – 007	
K 9	5321 – 008	
K 10	5321 – 009	
K 11	5321 – 010	
Antennen- und Eingangskreis: K 2	5321 – 022	
K 3	5321 – 023	
K 4	5321 – 024	
K 5	5321 – 016	

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Antennen- und Eingangskreis: K 6	5321 – 016	Sämtliche Teile sind nur verwendbar für „Munkacsy“
K 7	5321 – 017	
K 8	5321 – 018	
K 9	5321 – 019	
K 10	5321 – 020	
K 11	5321 – 021	
Kanalwähler, ohne Röhren	2221 – 004	
Achse zur Feinabstimm. f. Kanalwähler	5623 – 001	
Arretierfeder für Kanalwähler	6922 – 001	
Druckfeder für Kanalwähler	6513 – 005	
Kontaktgrundpl. m. Feder f. Kanalw.	5611 – 006	
Bildsperrschwingetrafo	5110 – 006	
Impulsübertager-Phasenvergleich	5110 – 005	
Bildausgangstrafo	5113 – 008	
Tonausgangsübertrager	5113 – 007	
Netztrafo		
Zeilentrafo	2223 – 001	
Hochspannungsspule mit Kappe	5110 – 003	
Primärspule I im Zeilentrafo	5110 – 001	
Tonsaugeinheitsspule	2222 – 010	
Zeilenoszillators spule (Zeilensperrschw.)	5110 – 007	
Siebdrosseltrafos pule	5224 – 017	
Horizontale Zeilenlinearisierspule	5110 – 004	
Spule zur Verhinderung parasit. Schwingungen	5115 – 008	
Bildablenkspule	5214 – 008	
Heizspule d. Hochsp.-Gleichrichters	5110 – 001	
Drossel spule	5115 – 007	
Kompensierspule	5224 – 004	
Kompensierspule	5224 – 005	
Kompensierspule	5224 – 006	
Kompensierspule	5224 – 007	
Heizkreisdrossel spule	5115 – 009	
Bild-ZF-Filter I	2222 – 001	
Bild-ZF-Filter II	2222 – 002	
Bild-ZF-Filter III	2222 – 003	
Bild-ZF-Filter IV	2222 – 015	
Bild-ZF-Spule II	5216 – 038 I	
Bild-ZF-Spule IV	5216 – 025	
Ton-ZF-Übertrager	5216 – 018 – 058	
HF-Kern für Filter		

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ratiodetektor	5224 – 014 I	Sämtliche Teile sind nur verwendbar für „Munkacsy“
Ratiodetektor, tertiär	5224 – 014 II	
Ratiodetektor, sekundär	5210 – 008	
Ratiodetektor, komplett	1214 – 001 – 18 – 5224 – 021	
Bildröhrenfass., o. Kabel, 7polig, oktal	4311 – 010	
Hochspannungsröhrenfassung, noval	4311 – 011	
Drehscheibe für Lautstärke	6331 – 026	
Oszillatorfeinabstimmknopf	6331 – 028	
Kanalwählerknopf	6331 – 027	
Bedienungsknopf	3913 – 002	
Vormont. Potentiometerplatte (Bakelit)	5216 – 018	
Potentiometer, lin., 10 kOhm	R 135/b 15 mm	
Potentiometer, lin., 20 kOhm, geschlitzte Achse (Kontrast)	R 43 15 mm	
Potentiometer, o. Schalter, 50 kOhm, vertikal-horizontal, geschlitzte Achse	R 93 15 mm	
Potentiometer, o. Schalter, 50k Ohm, lin.	R 135/a	
Potentiometer, o. Schalter, 500 kOhm, geschlitzte kurze Achse	R 106 15 mm	
Potentiometer, o. Schalt., 500kOhm, log.	R 133 15 mm	
Potentiometer, o. Schalt., 500kOhm, lin.	R 134 15 mm	
Potentiometer, 500 kOhm, log., Klangfarbenregler	R 57 10 mm	
Potentiometer, mit Schalter, log., 1 MOhm, abgeflachte Achse	R 58 10 mm	
Potentiometer, ohne Schalter, 1 MOhm, kurze, abgeflachte Achse	R 122 15 mm	
Potentiometer, mit Schalter, 1 MOhm	R 158 10 mm	
Potentiometer, 1 MOhm, lin.	R 132 10 mm	

Fernsehgerät „Astra“ (CSSR)

Kennzahl

JF 9

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Sicherungshalter	4 PF 48901	
Unteres Steckdosenteil	4 PF 80607	
Oberes Steckdosenteil	4 PA 45903	
Gummikappe für Bildröhre	3 PA 25107	
Retore des Oszillator-Kondensators	4 PF 92400	
Heißleiter TH 1 18 V 0,3 A	4 PK 61800	10
Keramische Durchführungen	3 PF 81601	10
Arretierfeder (Rastfeder)	3 PF 83604	10
Feder für Abstimnteil	3 PA 79501	10
Flexo-Netzschüre	4 PF 61500	10
Ratiodetektor	4 PK 59311	10
Steckdose für Fernbetätigung		10
Kappe für die Hochspannungs- gleichrichterröhre (komplett)	4 PF 35002	10
Kontaktkappe für PY 83		10
Ionenfallmagnet	3 PF 81605	10
Hochspannungsspule	4 PK 60003	10
U-förmiger Ferritkern mit Primärspule	4 PK 63602	10
Zeilentrafo	PSK 22673	
Bildausgangstrafo	4 PN 67302	
Bildsperrschwingertrafo	4 PN 66601	10
Tonausgangstrafo TR I	4 PN 67303	10
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 2	4 PK 58547	10
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 3	4 PK 58548	10
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 4	4 PK 58549	10
ZF-Trafo MF 1a, b	4 PK 59309	10
ZF-Trafo MF 1c, d	4 PK 59312	10
Antennentransformator AT 2	4 PK 60502	10
Frequenzreglerspule	4 PK 59800	10
Zeilenoszillatorspule	4 PF 84607	10
Kompensationsspule (Heizdrossel)	4 PK 60713	10
Drosselspule	4 PN 65208	10
Sperrkreisdrosselspule	4 PK 85600	10
Knopf für Tonblende	4 PA 24308	10
Kleiner Drehknopf	4 PA 24307	10
Bildröhrensockel	3 PK 49705	10
Kanalumschalter	4 PA 24309	10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
-----------------------	---------------------------------	--

Lautsprecher (Hochton) RV 85 mm Ø:

4 Ohm	2 AN 63311	
5 Ohm	2 AN 63358	
Lautsprechergitter	4 PA 68703	
Schutzscheibe	4 PA 39401	
Masken-Bildblende	4 PA 12704	
Bodenplatte	4 PF 80627	
Gehäuse, poliert		
Bildröhrenhalter	4 PF 80622	
Kanalwähler mit Röhren	4 PN 38024	
Kontaktleiste für Kanalwähler	4 PF 80614	10
Kontaktleiste für Kanalwähler	4 PF 80613	10
Bandfilter- und Oszillatorteil:		
K L	4 PK 58570	10
K D	4 PK 58571	10
K 2	4 PK 58572	10
K 3	4 PK 58573	10
K 4	4 PK 58574	10
K 5	4 PK 58575	10
K 6	4 PK 58576	10
K 7	4 PK 58577	10
K 8	4 PK 58578	10
K 9	4 PK 58579	10
K 10	4 PK 58580	10
K 11	4 PK 58581	10
Antennen- und Eingangskreis:		
K L	4 PK 58550	10
K D	4 PK 58551	10
K 2	4 PK 58552	10
K 3	4 PK 58553	10
K 4	4 PK 58554	10
K 5	4 PK 58555	10
K 6	4 PK 58556	10
K 7	4 PK 58557	10
K 8	4 PK 58558	10
K 9	4 PK 58559	10
K 10	4 PK 58560	10
K 11	4 PK 58561	10
Potentiometer, 26 mm Achse, 0,2 MOhm 0,5 W (Bildfrequenz fein)	P 1 P 7 20 mm	10
Potentiometer, 25 kOhm, lin., 25 K/N	P 8 20 mm	10
Doppelpotentiometer, 2 x 250 kOhm, MG 25	P 5 P 6 20 mm	10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Trimmerpotentiometer, 220 kOhm, 0,2 W, M 22, 8 mm Achslänge		10
Trimmerpotentiometer, 680 kOhm, M 68, 8 mm Achslänge		10
Trimmerpotentiometer, 1 MOhm, M/EW, 8 mm Achslänge	P 2, 3, 4	10
Selen, 350 mA	e PN 74404	

Fernsehgerät „Narcis“ (CSSR)

Kennzahl
JF 10

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Lötstreifen	4 PF 50440	
Sicherungshalter	4 PF 48904	
Ablenkeinheit	4 PN 05013	
Feder für Narcis	4 PA 78000	
Heißeleiter TH 18 V, 0,3 A	4 PK 61800	9
Keramische Durchführungen	3 PF 81601	9
Arretierfeder (Rastfeder)	3 PF 83604	9
Feder für Abstimnteil	3 PA 79501	9
Flexo-Netzschüre	4 PF 61500	9
Ratiodetektor	4 PK 59311	9
Steckdose für Fernbetätigung		9
Komplette Kappe für die Hochspannungsgleichrichterröhre	4 PF 35002	9
Kontaktkappe d. PY 83		9
Ionenfallmagnet	3 PF 81605	9
Hochspannungsspule	4 PK 60003	9
U-förmiger Ferritkern, mit Primärspule	4 PK 63602	9
Zeilentrafo	PSK 22672	
Bildausgangstrafo	4 PN 67304	
Bildsperrschwingertrafo	4 PN 66601	9
Tonausgangstrafo TR 1	4 PN 67303	9
Zeilenfrequenzreglertrafo	4 PF 84605	
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 2	4 PK 58547	9
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 3	4 PK 58548	9
Zwischenfrequenzreglertrafo MF 4	4 PK 58549	9
ZF-Trafo MF 1a, b	4 PK 59309	9
ZF-Trafo MF 1c, d	4 PK 59312	9
Antennentransformator AT 2	4 PK 60502	9
Frequenzreglerspule	4 PK 59800	9
Zeilenoszillatorschule	4 PF 84607	9
Kompensationsspule	4 PK 60713	9
Drosselschule	4 PN 65208	9
Sperrkreisdrosselschule	4 PK 85600	9
Knopf für Tonblende	4 PA 24308	9
Kleiner Drehknopf	4 PA 24307	9
Bildröhrensockel	3 AK 49705	9
Kanalumschalter	4 PA 24309	9

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Lautsprecher, oval, Hochton, 3 Ohm, 1,5 W	2 AN63512	
Gehäuse, poliert		
Maskenbildblende	4 PN12709	
Ständerfüße	4 PF 81615	
Rückwand	4 PF 13217	
Bildröhrenhalter	4 PF 63303	
Gitter für Lautsprecher	4 PA 13091	
Ornamente	4 PN12809	
Schutzscheibe	4 PA 39803	
Kanalwähler mit Röhren	4 PN38038	
Kontaktleiste für Kanalwähler	4 PF 80614	9
Kontaktleiste für Kanalwähler	4 PF 80613	9
Bandfilter- und Oszillatorteil:		
	K L 4 PK 58570	9
	K D 4 PK 58571	9
	K 2 4 PK 58572	9
	K 3 4 PK 58573	9
	K 4 4 PK 58574	9
	K 5 4 PK 58575	9
	K 6 4 PK 58576	9
	K 7 4 PK 58577	9
	K 8 4 PK 58578	9
	K 9 4 PK 58579	9
	K 10 4 PK 58580	9
	K 11 4 PK 58581	9
Antennen- und Eingangskreis:		
	K L 4 PK 58550	9
	K D 4 PK 58551	9
	K 2 4 PK 58552	9
	K 3 4 PK 58553	9
	K 4 4 PK 58554	9
	K 5 4 PK 58555	9
	K 6 4 PK 58556	9
	K 7 4 PK 58557	9
	K 8 4 PK 58558	9
	K 9 4 PK 58559	9
	K 10 4 PK 58560	9
	K 11 4 PK 58561	9
Potentiometer, 0,2 MOhm, 0,5 W, Bildfrequenz fein	P 1, P 7 20 mm	9
Potentiometer, 25 kOhm, lin., 25/K/N	P 8 20 mm	9

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Doppelpotentiometer, 2 x 250 kOhm, MG 25	P 5, P 6 20 mm	9
Trimmerpotentiometer, 220 kOhm, 0,2 W, 8 mm Achslänge, M 22		9
Trimmerpotentiometer, 680 kOhm, 8 mm Achslänge, M 68		9
Trimmerpotentiometer, 1 MOhm, M/EW, 8 mm Achslänge	P 2, 3, 4	9
Selen, 400 mA	4 PN 74407	

Fernsehgerät „Lotos“ (CSSR)

Kennzahl
JF 11

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	4 PN 05018	12
Netzschnüre	4 PF 61500	12
Steckdose für Fernregler	4 PK 1800	12
Hochspannungsanschluß für Bildr.	PET	12
Antenneneingangsbuchse	4 PF 80652	12
Tastensatz m. automatischer Sicherung	6 AK 55902	12
Netzgleichrichter ND 5 KA 220/05 (Siliziumgleichrichter, Grundpl.)	4 PK 05039	12
Heißeiter 18 Volt TH 1	TR 003750	12
Heizwiderstand 12 W/100	TR 617	12
Drahtwiderstand (Spannungsleiter), spez. R 510–515, 25/A	WF 674	12
Bildsperrschwingentrafo TR 3	4 PN 66602	12
Bildausgangstrafo TR 4	GWN 67610	12
Tonausgangstrafo TR 2	GW 67608	12
Impulsübertrager TR 1	4 PN 66603	12
Zeilentrafo	PSK 22797	12
HF-Eisenkern		12
Hochspannungsspule	4 PK 60026	12
Primärspule (Zeilenwechselfspule)	4 PK 63609	12
Frequenzreglerspule (Sinusoszillatorspule)	4 PK 59802	12
Drosselspule zum Video-Filter	4 PN 68202	12
Drosselspule	4 PN 65213	12
Sperrkreisspule 5,5 MHz	4 PK 60035	12
Entstörungs-drosselspule TL 1	4 PN 65002	12
Zerlegungsplatte (Kippteil)	4 PN 05031	12
Zerlegungsplatte (Kippteil)	4 PN 05035	12
Gedruckte Platte	4 PN 05023	12
Video-Platte	4 PN 05024	12
Pertinaxplatte für Sicherungen	4 PA 33207	12
Nachstimmachse, vertikal, für Synchronisierung	4 PA 72607	12
Nachstimmachse, horizontal, für Synchronisierung	4 PA 72606	12
Kanalwähler mit Röhren	4 PN 38055	12
Arretierfeder für Kanalwähler	4 PF 83611	12
Kontaktleiste für Segmente	4 PA 46800	12

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer , Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Segmente: K 2	4 PF 60521	12
K 3	4 PF 60522	12
K 4	4 PF 60523	12
K 5	4 PF 60524	12
K 6	4 PF 60525	12
K 7	4 PF 60526	12
K 8	4 PF 60527	12
K 9	4 PF 60528	12
K 10	4 PF 60529	12
K 11	4 PF 60530	12
K 12	4 PF 60537	12
Ratiodetektor	4 PK 60034	12
Ton-ZF I	4 PK 60032	12
Ton-ZF II	4 PK 60033	12
Filter-ZF 1a, komplett	4 PK 60027	12
Filter-MF 1b, komplett	4 PK 60029	12
Filter-ZF 2	4 PK 60029	12
Filter-MF 3	4 PK 60030	12
Filter-MF 4	4 PK 60032	12
Feder zur Befestigung des Rahmens für Bedienungsknopf		12
Rahmen für Bedienungsknopf	4 PA 12712	12
Kanalschalterknebel	4 PA 24604	12
Knopf für Oszillatorfeinabstimmung	4 PA 24310	12
Drehknopf für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit	4 PA 24311	12
Bildröhrensockel	4 PF 49703	12
Noval-Röhrenfassung	4 AK 49410	12
Sockel für DY 86	4 PK 49708	12
Dioden D 1	7 NN 41	12
Dioden D 3	3 NN 41	12
Potentiometer, 100 kOhm, P 41, Bildfrequenz-Vertikalsynchronisierung, 20 mm Achslänge	TP 28030 A 11 A/N	12
Potentiometer, 250 kOhm, P 52, Lautstärke, 20 mm Achslänge	TP 28030 M/25/G	12
Potentiometer, 250 kOhm, P 53, Helligkeit, 20 mm Achslänge	M/25/N	12
Potentiometer, 500 kOhm, P 45, Bildlinearität, vertikal, 20 mm Achslänge	TP 28030 AM/5/N	12

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Potentiometer, 1 MOhm, P 51, Kontrast, 20 mm Achslänge	280-300 1/M/N	12
Trimmerpotentiometer, 100kOhm, P 44, Bildlinearität		12
Trimmerpotentiometer, 22 kOhm, P 31	WN 79029	12
Trimmerpotentiometer, 250 kOhm, P 42, Bildfrequenz	WN 79029	12
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, P 32, 33	WN 79029	12
P 34	WN 79029	12
Trimmerpotentiometer, 1 MOhm,, P 46	WN 79029	12
Trimmerpotentiometer, 4,7 MOhm, P 54	WN 79029	12
Trimmerpotentiometer, 3,3 MOhm, P 47	WN 79029	12
Bildröhrenhalterungen (2 Spannbänder, 2 Befestigungshaken, 2 Lagerböcke, 1 Gummiband)	83612/13	
Schutzscheiben (Plexi)	4 PA 39806	
Lautsprecher (Tiefton), 3 Watt, 4 Ohm	2 AN 63258	12
Lautsprechergitter	4 PF 73902	12
Rückwand	4 PF 80027	
Bodenplatte	4 PF 12107	
Hochtonlautsprecher, 1,5 Watt, 6 Ohm	2 AN 632512	12
Gehäuse für Hochtonlautsprecher	4 PA 25118	12
Gehäuse	4 PF 12718	
Maskenbildrahmen	4 PA 12711	
Füße für Lotosgehäuse		

Fernsehgerät „Calla“ (CSSR)

Kennzahl
JF 12

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Ablenkeinheit	4 PN 05018	11
Netzschnüre	4 PF 61500	11
Steckdose für Fernregler	4 PK 1800	11
Hochspannungsanschluß f. Bildröhren	PET	11
Antenneneingangsbuchse	4 PF 80652	11
Tastensatz mit autom. Sicherung	6 AK 55902	11
Netzgleichrichter ND KA 220/05 (Siliziumgleichrichter, Grundplatte)	4 PK 05039	11
Heißleiter 18 Volt TH 1	TR 003750	11
Heizwiderstand 12 W/100	TR 617	11
Drahtwiderstand (Spannungsteiler), spez. R 510–515, 25 A	WF 674	11
Bildsperrschwingetrafo TR 3	4 PN 66602	11
Bildausgangstrafo TR 4	GWN 67610	11
Tonausgangstrafo TR 2	GW 67608	11
Impulsübertrager TR 1	4 PN 66603	11
Zeilentrafo	PSK 22796	11
HF-Eisenkern		11
Hochspannungsspule	4 PK 60026	11
Primärspule (Zeifenwechselfspule)	4 PK 63609	11
Frequenzreglerspule (Sinusoszillatorsp.)	4 PK 59802	11
Drosselspule zum Video-Filter	4 PN 68202	11
Drosseispule	4 PN 65213	11
Sperrkreisspule 5,5 MHz	4 PK 60035	11
Entstörungs-drosselspule TL 1	4 PN 65002	11
Zerlegungsplatte (Kippteil)	4 PN 05031	11
Zerlegungsplatte (Kippteil)	4 PN 05035	11
Gedruckte Platte	4 PN 05023	11
Video-Platte	4 PN 05024	11
Pertinaxplatte für Sicherungen	4 PA 33207	11
Nachstimmachse, vertikal, für Synchronisierung	4 PA 72607	11
Nachstimmachse, horizontal, für Synchronisierung	4 PA 72606	11
Kanalwähler mit Röhren	4 PN 38055	11
Arretierfeder	4 PF 83611	11
Kontaktleiste für Segmente	4 PA 46800	11

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Segmente: K 2	4 PF 60521	11
K 3	4 PF 60522	11
K 4	4 PF 60523	11
K 5	4 PF 60524	11
K 6	4 PF 60525	11
K 7	4 PF 60526	11
K 8	4 PF 60527	11
K 9	4 PF 60528	11
K 10	4 PF 60529	11
K 11	4 PF 60530	11
K 12	4 PF 60537	11
Ratiodetektor	4 PK 60034	11
Ton-ZF I	4 PK 60032	11
Ton-ZF II	4 PK 60033	11
Filter-ZF 1a, komplett	4 PK 60027	11
Filter-MF 1b	4 PK 60028	11
Filter-ZF 2	4 PK 60029	11
Filter-MF 3	4 PK 60030	11
Filter-MF 4	4 PK 60032	11
Feder zur Befestigung des Rahmens für Bedienungsknopf		11
Rahmen für Bedienungsknopf	4 PA 12712	11
Kanalschalterknebel	4 PA 24604	11
Knopf für Oszillatorfeinabstimmung	4 PA 24310	11
Drehknopf für Lautstärke, Kontrast und Helligkeit	4 PA 24311	11
Bildröhrensockel	4 PF 49703	11
Noval-Röhrensockel	4 AK 49410	11
Sockel für DY 86	4 PK 49708	11
Dioden D 1	7 NN 41	11
Dioden D 3	3 NN 41	11
Potentiometer, 100 kOhm, P 41, Bildfrequenz-Vertikalsynchronisierung, 20 mm Achslänge	TP 28030 A 11 A/N	11
Potentiometer, 250 kOhm, P 52, Lautstärke, 20 mm Achslänge	TP 28030 M/25/G	11
Potentiometer, 250 kOhm, P 53, Helligkeit, 20 mm Achslänge	M 25 N	11
Potentiometer, 500 kOhm, P 45, Bildlinearität, vertikal, 20 mm Achslänge	TP 28030 AM/5/N	11
Potentiomet. f. Kontrast, 1 MOhm, P 51	280-300 1/M/N	11

Ersatzteilbezeichnung	Typennummer Zeichnungsnummer	Verwendbar auch für Gerät mit Kennzahl: JF...
Trimmerpotentiometer, 100 kOhm, P 44		11
Trimmerpotentiometer, 22 kOhm, P 31	WN 79029	11
Trimmerpotentiometer, 250 kOhm, P 42, für Bildfrequenz	WN 79029	11
Trimmerpotentiom., 470 kOhm, P 32, 33	WN 79029	11
Trimmerpotentiometer, 470 kOhm, P 34	WN 79029	11
Trimmerpotentiometer, 1 MOhm, P 46	WN 79029	11
Trimmerpotentiometer, 4,7 MOhm, P 54	WN 79029	11
Trimmerpotentiometer, 3,3 MOhm, P 47	WN 79029	11
Bildröhrenhalterungen (2 Spannbänder, 2 Befestigungshaken, 2 Lagerböcke, 1 Gummiband)	4 PF 66805/6	
Schutzscheibe (Plexi)	4 PA 39807	
Lautsprecher (Tiefton)	2 AN 63258	11
Lautsprechergitter	4 PF 73902	11
Rückwand	4 PF 13224	
Bodenplatte	4 PF 12109	
Hochtonlautsprecher	2 AN 632512	11
Gehäuse für Hochtonlautsprecher	4 PA 25188	11
Gehäuse	4 PF 12108	
Maskenbildrahmen	4 PA 12708	
Bedienungsplatte mit Nummern	4 PA 55720/23	
Lüftungsgitter für die Seiten	4 PA 73901	
Füße für Callagehäuse		

Import-Röhren für Fernsehgeräte

Typenbezeichnung	Zu verwenden für Geräte mit der Kennzahl: JF...
ECL 80	1
PY 83	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
PY 82	1, 4, 7, 8
EH 81	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PL 82	5, 8, 9, 10
Bildröhren	
43 - SCP 4 70°	1
AW 43 - 80 90°	2, 3, 6
AW 53 - 80 90°	4, 7, 8, 10
430 QP 44 70°	9
MW 53 - 20 70°	nur für „Lady“
MW 53 - 20 70°	nur für „Cabinet“