



- X2: C4 HILFSSPANNUNG STZ
- B9
- B4 FEHLERSIGNAL
- C8 BEREIT 1
- C9 BEREIT 2
- C5 BEREIT 3
- C6 BEREIT 4
- C7 BEREIT STM
- C3 0
- B1 HALT 1
- C1 FERNFÜHLER -1
- C2 FERNFÜHLER +1
- B2 HILFSSPANNUNG -1
- B7 HALT 2
- A8 FERNFÜHLER -2
- A7 FERNFÜHLER +2
- A9 HILFSSPANNUNG -2
- B3 HALT 3
- A1 FERNFÜHLER -3
- A2 FERNFÜHLER +3
- A3 HILFSSPANNUNG -3
- B6 HALT 4
- B5 FERNFÜHLER -4
- A4 FERNFÜHLER +4
- A5 HILFSSPANNUNG -4
- 5 AUSGANG 1 5N
- 6 AUSGANG 2 12P1
- 4 0
- 2 AUSGANG 3 12P2
- 1 AUSGANG 4 12P3
- 3 0
- X1: C5 10n/630
- C4 5n/y
- X7 X8

Submodul 1

5N

58 EINGANG -

59 EINGANG +

53 HILFSSPANNUNG +

50 BEREIT

51 HALT

54 FERNFÜHLER -

55 FERNFÜHLER +

52 HILFSSPANNUNG -

56 AUSGANG +

57 AUSGANG -

Submodul 2

12P1

58 EINGANG -

59 EINGANG +

53 HILFSSPANNUNG +

50 BEREIT

51 HALT

54 FERNFÜHLER -

55 FERNFÜHLER +

52 HILFSSPANNUNG -

56 AUSGANG +

57 AUSGANG -

Submodul 3

12P2

58 EINGANG -

59 EINGANG +

53 HILFSSPANNUNG +

50 BEREIT

51 HALT

54 FERNFÜHLER -

55 FERNFÜHLER +

52 HILFSSPANNUNG -

56 AUSGANG +

57 AUSGANG -

Submodul 4

12P3

58 EINGANG -

59 EINGANG +

53 HILFSSPANNUNG +

50 BEREIT

51 HALT

54 FERNFÜHLER -

55 FERNFÜHLER +

52 HILFSSPANNUNG -

56 AUSGANG +

57 AUSGANG -

X7 Schutzleiterverbindung am Chassis

X8 Schutzleiterverbindung an der Abdeckung

projektabhängige Leitungsführung je nach Polarität der Ausgangsspannung

Bestückung mit Submodul projektabhängig

Funktionsschaltplan
 STZ K0367
 251-33-9493-1104
 1.56.054401.4104

Widerstände ohne Toleranz- und Baugruppenangaben 5%, 23.207